ライトを使う

ポータブル電源の背面はライトになっていますの 電源ポタンとACポタンをONICL







非常時に備えて

どのポータナル電源にもいえること

日ごろ、ほとんど使用しない場合は・・

満充電でない場合、室内コンセントから充電して備えてください。

そして時々・・

1.スマホの充電するなど使って みてください。

2.出力範囲以上の消費電力の家電に使うとショートしますので、ご注意ください。(例:出力範囲300wの場合、1000Wの消費電力の電気ポットには使えません)

注意点

ポータブル電源は落下の衝撃 に弱いので、高所に置かず、 できれば床置きがオススメ す。

使うもの

ポータブル電源





ソーラー以外の充電方法で



日頃から家電の消費電力を知っておきましょう。 消費電力量計測器のお問合せは090-8233-9172 amaterras.j@gmail.com キブな与転にし

使ってみよう! ポータブル電源



ソーラーもポータブル電源セット

BiuBLE

使い方ガイド

ア・マ・テ・ラ・ス



090-8233-9172 anaterras.)@gnail.com

充電する

ソーラー充電



四つ折りのソーラーをなけて、背面のペーターとなりです。ポータリルを、パーケーであるい。 源た下のDCinputと書かれた穴に差し込みます。

屋内コンセント充電

コンセント用ケーブルを、ポータブル電源 左下の穴に差し込み ますの(差込口はソーラーの時と同い)



ルランダなど

屋外の太陽がに きます の

モニターに充

電量が表示さ



充電と給電が同時にできます!

ポータブル電源を使う



正面右上の電源ポタン



を押してモニターを表示させます。

コンセントを使う

正面左上のACポタン



を押します。 モニターに小 さくA(と表示 されます。





左側側面による 側側で記すら を関係しいで は間がで はいままり がで はいままり のいままり のいまり のいままり のいままり のいままり のいままり のいままり のいままり のいままり のいままり のいままり のいまり のいままり のいままり のいまり

USBポートを使う



USBケーブルを差し込んだ後、電源ポタン U を軽く押すと 充電できます。

コンセント、U SBポートの同 時使用が可 能です。

使用電力量がモニター表示されます。



ご注意点

出力合計が300W を超えて使用できません。 例えば電気ポット、掃除機は約1000Wなので不可です。